

We **KNOW HOW**

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes



FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO

04299 - CLEANAIR LIMÃO
04301 - CLEANAIR LIMÃO

FAMÍLIA desinfetantes

DESINFEÇÃO de condutas de ar condicionado e UTAS, sistemas de humificação e dos seus componentes, evitando a transmissão de microrganismos para os seres humanos.

ELIMINA totalmente as **BACTÉRIAS** E **VÍRUS** criando um ar ambiente fresco, limpo e acolhedor.

Em ambientes fechados **IMPEDE QUE VÍRUS OU BACTÉRIAS EXISTENTES NO AR SE TRANSITAM DE PESSOA PARA PESSOA. ELIMINA** estripes muito perigosas para saúde pública com a **LEGIONELLA PNEUMOPHILA**, muitas vezes existentes nas condutas de ar condicionado, UTAS e principalmente em sistemas de humificação.

ACÇÃO RÁPIDA - pulverizado no ar esteriliza-o em **MENOS DE 1 MINUTO**

EFEITO PROLONGADO, pois a sua acção pode durar um dia inteiro, em locais pouco frequentados.

PENETRA em zonas difícil acesso, como em condutas e nos filtros.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 06-03-2020

CLEANAIR LIMÃO

Desinfetante – Germicida – Desodorizante do ar.

PROPRIEDADES:

Líquido transparente com odor agradável, constituído por biocidas especiais, óleos essenciais e álcoois.

USO RECOMENDADO:

Em hospitais, lares, creches, restaurantes, hotéis, igrejas, casas mortuárias, escolas, clubes, edifícios de escritórios, lojas e qualquer outro local onde se juntem pessoas. Também utilizado em veículos de transporte público, como comboios, autocarros, táxis e aviões. Muito utilizado na desinfeção e desodorização de ambulâncias. Elimina eficazmente cheiros a fumo e a queimado, mesmo quando devido a incêndios.

MODO DE APLICAÇÃO:

Por pulverização. As bactérias e maus cheiros ficarão eliminados, obtendo-se uma desinfeção geral. Com este tratamento, obtem-se uma descontaminação temporária. As aplicações devem

ser frequentes, conforme as condições do ambiente.

A CIMAI possui diversos equipamento adequados à aplicação do CLEANAIR LIMÃO, tais como, pulverizadores e doseadores temporizados. Contacte os nossos serviços comerciais para lhe darmos a conhecer as nossas soluções.

PRECAUÇÕES:

Não deve ser colocado em contacto com alimentos. Deve ser evitado o contacto com os olhos e em caso de contacto deve ser lavado com água em abundância. No caso de ingestão contactar o Centro Antivenenos (808 250 143).

ARMAZENAGEM:

Em locais frescos.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

4,5 kg

Amostra N.º: 0037/2019

Receção da amostra: 14-01-2019
Início do(s) ensaio(s): 31-01-2019
Fim do(s) ensaio(s): 01-03-2019

Cimai-Engenharia e Quimica Avancada, S.A.

Travessa de S. João, lt 110 Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Portugal

Produto: Antisséptico e desinfetante
Responsável colheita: Cliente
Referência do cliente: Clean Air Limão

Identificação da amostra:

CLEANAIR LIMÃO

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em frasco fechado (2 unidades)

Condições experimentais

Produto testado a uma concentração de 7,4%
Tempo de contacto 60 minutos
Substância interferente. Extrato de levedura a 0,05%
Temperatura do teste: 20°C

Parâmetro

Método de ensaio / Técnica analítica

Resultado

Unidades

(1) *Legionella pneumophila*
ATCC 33152

ATCC 33152

*

Parâmetro

Método de ensaio / Técnica analítica

Resultados

(1) Avaliação da atividade bactericida contra *Legionella*
EN 13623:2010 / Filtração por membrana

O produto analisado possui os requisitos indicados pela norma EN EN13623:2010 para a atividade bactericida, para o microrganismo testado (i.e. o produto provocou uma redução no número de unidades formadoras de colónias superior a 4 unidades logarítmicas).

Legenda:

ISO - International Standard Organization; EN - Norma Europeia; FP - Farmacopeia Portuguesa; NP - Norma Portuguesa;
P.LMAEM.x.xx - Procedimento interno; ufc - unidades formadoras de colónias; EP - European Pharmacopoeia;

Emitido em: 01-03-2019
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 2151 *** 0037/2019 ***
***ba168f627d18e0f93ab0f9f6dad75565 ***

Responsável do Laboratório



(Helena Barroso, Ph.D.)

O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi subcontratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi subcontratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma < x, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer menções ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa do LMAEM;