

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe
para o ajudar a
criar **VALOR**

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO
02403

FAMILIA
tratamento de águas

Medição rápida do
cloro total sem
necessidade de
recorrer a um
fotómetro, bastando
para tal um
POOLTESTER.

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 30-11-2015

PASTILHAS REAGENTES DPD Nº3 POOLTESTER

Determinação colorimétrica do cloro total

PROPRIEDADES:

Pastilha branca.

USO RECOMENDADO:

Medição do cloro total em piscinas.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Retira-se a tampa do aparelho de testes (POOLTESTER) para água das piscinas lavando-se as câmaras com a mesma água a testar. As câmaras são cheias completamente com a água a testar. Junta-se-lhe em seguida uma pastilha DPD 1 RAPID e uma pastilha DPD 3 RAPID, as quais são retiradas da carteira em que se encontram sem, no entanto, sem tocar-lhes com os dedos, devendo esta ser deitada imediatamente na câmara respetiva. Fecha-se em seguida a tampa do POOLTESTER pressionando ligeiramente e atendendo a que os símbolos representando duas setas se devem encontrar voltados para o observador. As pastilhas dissolvem-se rapidamente na água a testar mistura-se agitando, para isso, ligeiramente o POOLTESTER. Para se proceder á leitura dos valores de medição e análise deve segurar-se o POOLTESTER numa posição de

contraluz (diurna). O respetivo valor de medição e análise é lido ao verificar-se a coincidência completa ou melhor possível entre a solução colorimétrica e os valores padrão.

PRECAUÇÕES:

Não tomar oralmente
As pastilhas reagentes são utilizadas exclusivamente para fins de análise química, não devendo ser aplicadas com outras finalidades.
As pastilhas reagentes devem ser mantidas afastadas das crianças.

ARMAZENAGEM:

Manter em local fresco e seco.

CLASSIFICAÇÃO:

Este produto não está classificado como perigoso.

EMBALAGEM:

Caixa de 250 unidades

CIMAI
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-196 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com